UT15, UM05 通信インタフェース (RS-422A)

IM 5B4A7-50

目 次

1. はじめに
2. 通信仕様
3. 通信端子
3.1 通信に使用するケーブルの端末処理 3
3.2 通信端子接続の概要4
3.3 通信端子接続方法 4
4. 通信パラメータの設定6
5. 通信概要10
5. I HOSTからUT15, UMO5に設定(変更)可能なデータ… IO
5.2 HOSTからUT15, UMO5から読み出し可能なデータ…10
5.3 通信データフォーマット
6. 通信状態遷移
6.1 通信クローズ状態とは13
6.2 通信オープン状態とは
6.3 通信エラー状態とは
7. コマンド
7.I UT15用コマンド一覧表 ·······I6
7.2 UM05用コマンド一覧表 ·······I7
7.3 データセットコマンド、データリードコマンド18
7.4 コマンド解説20
8. 通信エラー体系32
8.1 通信エラー時の応答33
8.2 計器エラー時の応答33
9. プログラム例34
*この取扱説明書の記載内容は予告なく変更される場合があります。
The second section is the second section of the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is section in the second section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section in the section is section in the sectio

1. はじめに

このたびは、通信付加仕様 RS422 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本取扱説明書は、通信付加仕様についてのみ記載しています。 UTI5およびUM05の本体機能については、それぞれ「UTI5、UTI4 取扱説明書」および「UM05、UM04取扱説明書」をご参照ください。


2. 通信仕様

接続方式	マルチドロップ	*
通信方式	4 線式半二重、EIA RS-422A準拠	
同期方式	調歩同期式	
通信手順	無手順	
通信距離	最 大 500 m	
通信速度(BPS)	150、300、600、1200、2400、4800、9600	*2
スタートビット長	1 bit (固定)	*3
デ ー タ 長	7 bit または 8 bit	*2
パリティ	偶数、奇数、パリティ無し	*2
ストップビット長	1 bit または 2 bit	*2
通信符号	ASCII ⊐ — F	


- * I 1つのHOSTに対し、UT15、UM05は最大16台通信可能です。各UT15、UM05に、個々の通信アドレス(I~16)を割り当ててください。
- *2 4. 通信パラメータの設定 (P.6~P.9)を参照してください。
- *3 調歩同期式のため、スタートビットは自動的に | ビット付加されますので設定の必要はありません。

3. 通信端子

図3.1にUTI5およびUM05の通信端子を示します。




3.1 通信に使用するケーブルの端末処理



3.2 通信端子接続の概要

端末処理したケーブルを用い、UTI5、UM05を中継して接続してください。




- (a)接続台数:HOSTを除いて最大16台です。
- (b) HOST以外は、各々通信アドレスを持ち、HOSTに指定されたUT15/UM05との | 対 | 通信となります。(HOST から同時に指定できるのは | 台のみです。)


3.3 通信端子接続方法

ここでは、RS422A/RS232CコンバータZ-101HEを使用した例で示します。

右の接続例(A)、(B)とも、電気的接続は同一です。 いずれかの方法で接続してください。

異なるパネル間にまたがって接続する場合は、(B)の方法で接続してください。






4. 通信パラメータの設定


ここでは、通信パラメータの設定(変更)方法について説明します。 以下の手順にしたがって設定してください。

- ① UT15/UM05の電源をオフにします。(通電をやめます。)
- ② 内器を引き出してください。


ベゼル下部のストッパを 指で押しながら、ベゼル 全体を手前に引くと内器 が引出せます。



③ ディップスイッチのNo.2のスイッチをOFFにしてください。



- ④ 内器をケースに戻してください。
- ⑤ UTI5/UM05に通電してください。




表示器には、左に図示する画面が表示されます。

(注:手順⑦~⑨以外では▽、 △ キーの操作は行わないで ください。

⑥ 評 キーを何回か(UTI5/UM05の他のパラメータの設定条件により回数が異なります。) 押し、通信アドレスの設定画面を表示させてください。




この表示を確認してください。 (行き過ぎた場合は、誤す キーを) 何回か押し、この表示にしてく ださい。



⑦ ▽、△キーを用いて、UT15/UM05の通信アドレス(1~16)を変更します。(変更する必要のない場合は、▽、△キーを押さずに、⑨へ進んでください。)

- ⑧ 通信アドレスの表示を確認したら、ままキーを押し、登録しててください。
- ⑨ つづけて、部 キーを押してください。通信速度の設定画面が表示されます。




以下、通信速度~データ長の一連のパラメータ(下の通信用パラメータ一覧表参照)について、全て設定(変更)をしてください。 設定方法は、手順⑦~⑨の操作と同じです。


以下に、UTI5/UM05の通信用パラメータを記します。通信に先立ちこれら全てを設定(変更)してください。


表示	項目	設定範囲	初期値	注 記
Rddr	通信アドレス	1~16	1	
<i></i> 6 <i>P</i> 5	通信速度	0 ~ 6	6	0:150, 1:300, 2:600 3:1200, 4:2400 5:4800, 6:9600 BPS
PR-1	パリティビット	0、1、2	0	0 : なし、1 : 偶数、 2 : 奇数
StoP	ストップビット	1, 2	J	1:1ビット、 2:2ビット
d.LEn	データ長	7 、 8	8	7:7ビット、 8:8ビット

- (1) 通信パラメータの設定(変更)が完了したら、UT15/UM05の電源をオフにします。(通電をやめます。)
- 内器を引き出してください。(手順②参照)
- ② ディップスイッチのNo.2のスイッチをONにしてください。



- 13 内器をケースに戻してください。
- (4) UT15/UM05に通電し、運転画面が表示されることをご確認く ださい。






上記運転画面は、UT15の測定値1500℃、目標設定値1500℃、 UM05の測定値500℃の場合の例です。

5. 通信概要

UT15、UM05はHOSTとの通信により、データの設定(変更)や、すでにUT15、UM05に設定されているデータ、および、測定データをHOSTから読み出せます。



- 5.1 HOSTからUT15、UM05に設定(変更)可能なデータ
- ① 設定パラメータ(注1)
- ② オートチューニングの起動/停止(UTI5のみ)
- 5.2 HOSTがUT15、UM05から読み出し可能なデータ
- ① 設定パラメータ(注1)
- ② レンジ上限値、レンジ下限値
- ③ 測定(PV)值、警報状態
- ④ 現在使用中の目標設定値(SP)番号(UTI5のみ)
- (注I) 通信用パラメータは、通信による設定(変更)、読み出しと もできません。
- (注2) 通信中は、COMランプが点灯します。 通信エラー状態では、COMランプが点滅します。
- (注3) UTI5、UM05は、通信中でもキー操作は自由に行えます。

5.3 通信データフォーマット

コマンド」データ1、データ2、……データn CR LF

データの区切りを示します。
データとデータの間には、、
が入ります。

各コマンドとデータI(第 | 番目の設定パラメータのデータ)の間は、必ず」(スペース)を要します。

ただし、データリードコマンド のときは山(スペース)は必要あ りません。 通信の区切りを示します。 HOSTからUT15/UM05にデータ を送信するときは、必ず CR LF を I 通信の区切りのために用意 してください。


UT15/UM05からHOSTへデータ 送信を行う場合は、自動的に付 加されます。

以下、〈ターミネータ〉と記述し ます。

一注意一

- ① 通信は、HOSTからUT15/UM05へのコマンド送信で開始されます。UT15/UM05は、コマンドを受け付けたときHOSTへレスポンスを返します。UT15/UM05のコマンドに対する応答時間は次のとおりです。データリードコマンド:50ms 以内、データセットコマンド:125ms 以内
- ② <u>データセットコマンド使用時は、HOST側でUTI5/UM05 から</u> のレスポンスのデータとの照合チェックを必ず行なってください。

6. 通信状態遷移



- (注I) ここでの「エラー」とは、フレーミングエラーおよびパリティエラーを示します。
- (注2) 通信ができないときは、まずUT15、UM05の通信用パラメータおよびHOSTの通信条件が一致しているかを確認してください。

もし、設定に誤りがある場合は、正しく再設定してください。

6.1 通信クローズ状態とは

- UT15、UM05がHOSTより通信相手先に指定されていない状態です。
- データセットコマンドおよびデータリードコマンドは受け付けません。
- キー操作は自由に行えます。

6.1.1 通信クローズ状態になるための条件

- ① 電源ON時
- ② 通信オープン状態のとき、「Sc C」自アドレス 「R」「F をHOST から受け取ったとき。
 このとき、UTI5、UM05はHOSTに対し 「Sc C」自アドレス 「R」「F を返送します。
- ③ 通信オープン状態のとき、 Esc O 山他アドレス CR LF を HOST から受け取ったとき。 このとき、UTI5、UM05は HOSTに何の返送もなしに通信クローズ状態となります。

6.1.2 通信クローズ状態から他の状態へ移る条件

- 通信クローズ状態のときにHOSTから 「Sc O」自アドレス 「R を受け取ったとき。
 このとき、UTI5、UM05はHOSTに対し 「Sc O」自アドレス 「R を返送し、同時に通信オープン状態となります。
- ② エラー(フレーミングエラー、パリティエラー)発生時、通信エラー状態になります。

6.2 通信オープン状態とは

- UTI5、UM05が通信相手先に指定されている状態です。
- データセットコマンドやデータリードコマンドが受け付け可能です。
- キー操作は自由に行えます。

6.2.1 通信オープン状態になるための条件

- 通信クローズ状態で、「sc O」自アドレス「R L をHOSTから受け取ったとき。
 このとき、UTI5、UM05はHOSTに対し「sc O」自アドレス「R を返送、通信オープン状態になります。
- ② 通信エラー状態で、「Sc O」自アドレス 「R 「F を HOST から受け取ったとき。
 このとき、UTI5、UM05はHOSTに対し「Sc O」自アドレス 「R を返送、通信オープン状態になります。

6.2.2 通信オープン状態から他の状態へ移る条件

- 通信オープン状態のときHOSTから 「Soc C」自アドレス 「R」 「Fを受け取ったとき。
 このとき、UT15、UM05はHOSTに対し 「Soc C」自アドレス 「R」
 「Fを返送し、同時に通信クローズ状態となります。
- ② 通信オープン状態のとき、HOSTから $[s_c]$ 0」他アドレス $[s_c]$ を受け取ったとき。このとき、UT15、UT05はHOSTに何の返送もなしに通信クローーズ状態となります。
- ③ 通信オープン状態のとき、エラー発生(フレーミングエラー、パリティエラー)によりUTI5、UM05からHOSTに対し ERRL 200 $^{\square}$ を返送し、通信エラー状態になります。
- ④ 通信オープン状態のとき、UT15、UM05の電源をOFFし、再度電源ONにしたとき。このとき、UT15、UM05はHOSTに何の返送もなしに通信クローズ状態となります。

6.3 通信エラー状態とは

HOSTからの回復動作(再オープン)を受け付ける状態にあります。 通信エラー状態では、COMランプが点滅します。

再オープンを行うことで通信エラー状態から回復して、通信オープンの状態に移ればこの点滅は停止します。

[なお、上記回復動作を行っても、点滅が停止しない場合は、通信パラ] メータの確認(必要に応じて再設定)および通信ラインの配線やノイズ などをチェックしてください。

6.3.1 通信エラー状態になるための条件

- ① 通信オープン状態で、エラー発生時(フレーミングエラー、パリティエラー)、HOSTに対しERR L ERR L ERR E
- ② 通信クローズ状態で、エラー発生時、HOSTに対しては何の返送もなしに通信エラー状態になります。

6.3.2 通信エラー状態から他の状態へ移る条件

- ① 通信エラー状態のとき、Esc O山自アドレス CR LF を受け取る と通信オープン状態となります。 このとき、UTI5、UM05はHOSTに対し Esc O山自アドレス CR LF を返送します。
- ② 通信エラー状態のとき、UTI5、UM05の電源をOFFし、再度電源ONにしたとき。

このとき、UTI5、UM05はHOSTに何の返送もなしに通信クローズ状態となります。

7. コマンド

7.1 UT15用コマンド一覧表

コマンド	機能概要		ド区分	
記号			リード用	ページ
E _{SC} O	オープンコマンド(リザーブコマンド) (ESC)を伴い(ESC) O によりHOSTから通信相手先のUT15 を指定(オープン)することができます。	*²	*3 —	P. 20
E _{SC} C	クローズコマンド(リリースコマンド) [ESC]を伴い(ESC) C により、HOSTから通信中のUTI5 に対し通信解除(クローズ)することができます。	0	_	P. 20
DP	UTI5の現在の出力値(OUT)、測定値(PV)、目標設定値(SP)、偏差(DV)および目標設定値No.(SP」No.)を「読み取り」できます。	-	0	P. 21
DA	UTI5の警報 I、2が現在ON、OFFいずれの状態であるかを「読み取り」できます。	_	0	P. 22
Α1	警報 の設定値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 23
A2	警報 2 の設定値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 23
SP	目標設定値(主設定値)の値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 25
S2	第2目標設定値(副設定値)の値を「設定(変更)」および 「読み取り」できます。	0	0	P. 25
RH	測定入力レンジ最大値を「読み取り」できます。	_	0	P. 26
RL	測定入力レンジ最小値を「読み取り」できます。	_	0	P. 26
DV	HOSTから、現在通信中の相手先を認識できます。 UTI5は、このコマンドを受信したとき、*UTI5*を返送します。	_	0	P. 27
PB	比例帯の値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	\circ	0	P. 27
TI	積分時間の値を「設定(変更)」および「読み取り」 できます。	\circ	0	P. 28
TD	微分時間の値を「設定(変更)」および「読み取り」 できます。	0	0	P. 28
MR	マニュアルリセット値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 29
СТ	サイクルタイム(時間比例出力選択時)の値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 29
HY	オン・オフ制御時のヒステリシス幅の値を「設定(変 更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 30
BS	測定入力(PV)パイアスの値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	O	0	P. 30
SC	オーバーシュート抑制機能*SUPER*の使用/不使用の 設定(変更)および認識ができます。	0	0	P. 31
AT	オートチューニングの起動/停止の指示およびUTI5がオートチューニング中であるか否かを認識できます。	0	0	P. 31

7.2 UM05用コマンド一覧表

コマンド	機能概要	コマン	ド区分	参照
記号		セット用	リード用	ページ
E _{SC} 0	オープンコマンド(リザーブコマンド) 〔ESC]を伴い〔ESC] Oにより、HOSTから通信相手先の UM05を指定(オープン)することができます。	*2	*3	P. 20
E _{sc} C	クローズコマンド(リリースコマンド) [ESC]を伴い[ESC] C により、HOSTから通信中のUM 05に対し通信解除(クローズ)することができます。	0	-	P. 20
DP	UM05の現在の測定値(PV)を「読み取る」機能をもつコマンドです。	1	0	P. 21
DA	UM05の警報 I、2、3、4 (3、4 は付加仕様 ALM4 指 定時のみ)が現在 ON、OFF いずれの状態であるかを 「読み取り」できます。	1	0	P. 22
Α1	警報 I の設定値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 23
A2	警報2の設定値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 23
А3	警報3の設定値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 24
Α4	警報4の設定値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 24
RH	測定入力レンジ最大値を「読み取り」できます。		0	P. 26
RL	測定入力レンジ最小値を「読み取り」できます。	_	0	P. 26
DV	HOSTから、現在通信中の相手先を「読み取り」できます。 UM05は、このコマンドを受信したとき"UM05"を返送 します。	_	0	P. 27
BS	測定入力(PV)バイアスの値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 30

*!:(ESC)は1BHです。*2: ○は該当を示します。*3: 一は非該当を示します。

7.3 データセットコマンド、データリードコマンド

7.1 UTI5用コマンド一覧表および7.2 UM05用コマンド一覧表に記した様に、UTI5、UM05のコマンドは、データセットコマンド(データを「設定(変更)」する機能をもつ)とデータリードコマンド(すでにUTI5、UM05に設定されているデータの内容を「読み取る」機能をもつ)に大別されます。

UTI5、UM05は、付加仕様の有・無や、内部スイッチの操作などにより、運転パラメータの表示の一部が無くなります。この場合、各コマンドを受信したときのUTI5、UM05の応答は次の様になります。

- i)データセットコマンドに対する応答
 - UTI5、UM05は、その機能があるものとして、定数を内部的に受け付け、エラーとはしません。
 - 各コマンドに対する応答は、一(ハイホン)となります。

例:UTI5をディップスイッチの操作により、ON/OFF 制御の 状態にしたとき。(比例帯などのパラメータが無くなります。)

UTI5からHOSTへの応答:PB山ー〈ターミネータ〉

- ii) データリードコマンドに対する応答
 - 各コマンドに対する応答は、一(ハイホン)となります。(上記例と同じです。)

7.4 コマンド解説

7.4.1 オープンコマンド(UT15、UM05共用)

0

HOSTからUT15/UM15へ通信相手先指定(オープン) を行う機能をもつコマンドです。

このコマンドは「scを伴って使用します。

sc O_aa<ターミネ このコマンドには、デ)ません。	ータ〉 データリード機能はあ				
	データリード機能はあ				
	-				
[sc] O_aa<ターミネータ〉 * I					
2号 項 目	単位 データ範囲 初期値				
aa UTI5/UM05の 通信アドレス *2	- 01~16 01				
Č	2号 項 目 aa UT15/UM05の 通信アドレス				

(備考)

- * I HOSTに物理的に接続されているUT15/UM05に該当するアドレスがない 場合は、UT15/UM05からは無応答になります。
- *2 必ず2桁としてください。(例:アドレス3のときは03としてください。)

7.4.2 クローズコマンド(UT15、UM05共用)

HOSTからUT15/UM05ヘアドレス状態の解除(クローズ)を行う機能をもつコマンドです。 このコマンドは「Esclを伴って使用します。

適用機種		UT15、UM05					
データセット時 データの流れ (HOST) → (UT15) (UMOS)	Esc C」aa〈ターミネータ〉						
データリード時 データの流れ (HOST) → (UT-15) UMODS	このこりませ		には、ラ		フリード機能	をはあ	
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ UTI5 UM05 → (HOST)	E _{sc} C)∟aa<¢	ターミネ	ータ	> *I		
C コマンドの	記号	項	B	単位	データ範囲	初期値	
対応パラメータ項目表	aa	UTI5/0 通信ア *2	JM05の ドレス		01~16	01	

(備考)

- *| HOSTに物理的に接続されているUTI5/UM05に該当するアドレスがない 場合は、UTI5/UM05からは無応答になります。
- *2 必ず2桁としてください。(例:アドレス3のときは03としてください。)

7.4.3 DPコマンド(UT15用)

DP

UTI5の現在の出力値(OUT)、測定値(PV)、目標設定値 (SP)、偏差(DV)および目標設定値No.(SP No.) を「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種	UT15						
データセット時 データの流れ (HOST) → (UT15)	このコマンドには、データセット機能はあ りません。						
データリード時 データの流れ (HOST) → (UT15)	DP〈夕	· — ξ :	ネータ〉				
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UT15 → HOST	DP _→ OP,PV,SP,DEV,SNO(ターミネータ)						
DP コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値	
対応パラメータ 項目表	0P	制御	出力值	-	1	-	
項目衣	PV	測定	値	-	- Contractive -	-	
	SP	目標	設定値*1	_	_	_	
	DEV	偏	差	_		_	
	SN0	目標	設定值No.	_	1または2	ı	

(備考)

*| 第2目標設定値(副設定)にて運転中は、その値となります。

7.4.4 DPコマンド(UM05用)

UM05の現在の測定値(PV)を「読み取る」機能をもつコマンドです。

DP

適用機種			UM	105			
データセット時 データの流れ (HOST)→(UM05)	このコマンドには、データセット機能はあ りません。						
データリード時 データの流れ HOST → UM05	DP〈ターミネータ〉						
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ (UM05) → (HOST)	DP., -, PV, -, -, - 〈ターミネータ〉						
DP コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値	
対応パラメータ 項目表	_	*		_	_	_	
74633	PV	測定值		_		_	
	_		_	-	_	_	
	_	固定*	l	_		_	
]		_	_	_	

(備考)

* | UM05からの返送データには上記したとおり、PVの前後に 必ずー(ハイホン)と・(カンマ)が付加されます。

7.4.5 DAコマンド(UT15用)

DA

UTI5の警報 I、2が現在ON、OFFいずれの状態であるかを「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種	UT15						
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15)	このコマンドには、データセット機能はありません。						
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15)	DAK	ターミネータ〉					
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UTI5 → HOST	DA_AL1, AL2, -, - 〈ターミネータ〉						
DA コマンドの	記号	項目	単位	データ範囲	初期値		
│対応パラメータ │項目表	AL1	警報1の状態	_	0 , 1*1	_		
	AL2	警報2の状態	_	0 . 1	_		
	一						
	-	} (固定)*2	_	_	_		

(備考)

- *1 0:0FF, 1:0N
- *2 AL2のデータに続いて、・(カンマ)とー(ハイホン)が2つ ずつデータとして返送されます。

7.4.6 DAコマンド(UM05用)

DA

UM05の警報が現在ON、OFFいずれの状態であるかを「読み取る」機能をもつコマンドです。付加仕様 ALM4」を指定の場合は、警報3、4についての状態も「読み取り」可能です。

_	TAX 7 J FI FIE C 9 o							
適用機種	UM05							
データセット時データの流れ	このコマンドには、データセット機能はあ							
HOST → UMO5	りません。							
データの流れ HOST → UM05	DA <ターミネータ>							
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ UM05 → (HOST)	DA_AL1, AL2, AL3, AL4〈ターミネータ〉* !							
DA コマンドの	記号	項目	単位	データ範囲	初期値			
対応パラメータ 項目表	AL1	警報1の状態	_	0 . 1*2	_			
	AL2 警報2の状態 - 0、I							
	AL3	警報3の状態	*1 -	0 、 1	_			
	AL4	警報4の状態	_	0 、1	_			

(備考)

- * I 付加仕様 ALM4 を指定しない場合は、 DA_AL1, AL2, __, _<ターミネータ〉 となります。
- *2 0:0FF, 1:0N

7.4.7 A1コマンド(UT15、UM05共用)

HOSTから、UTI5/UM05の警報 I の設定値を「設定 (変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種		UT15、	UM	05		
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15 UM05)	A1」 ℓ 〈ターミネータ〉					
データリード時 データの流れ HOST → UTIS UMO5	A1<ターミネータ>					
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UT15 UMOS → HOST	A1」 ℓ <ターミネータ>					
A1 コマンドの 対応パラメータ 項目表	記号	項 目警報 の設定値	上 一	データ範囲 EU(0%) ~ EU(100%)	初期値 EU(0%)	
(備考)						

7.4.8 A2コマンド(UT15、UM05共用)

HOSTから、UT15/UM05の警報2の設定値を「設定 (変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種		UT15、UM05					
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT.15) UM/15)	A2_	m〈ターミ	ネータ	' >	\		
データリード時 データの流れ (HOST)→(UTIS UM05)	A2<3	7ーミネー	タ〉				
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UT 15	A2_	m 〈夕 一 ミ	ネータ	7>			
A2 コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値	
対応パラメータ項目表	m	警報2の診	定值	1	EU(0%) - EU(100%)	EU(0%)	
(備考)							

7.4.9 A3コマンド(UM05用)

A3

HOSTから、UM05の警報3の設定値を「設定(変更)」 および「読み取る」機能をもつコマンドです。 付加仕様 ALM4 指定時のみ有効です。

適用機種			UM	105		
データセット時 データの流れ HOST → UM05	A3_	nくター :	ミネータ	' >		
データリード時 データの流れ (HOST)→(UM05)	A3<3	フーミネ・	-9>			
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UM05 → HOST	A3_	nくタ ー :	ミネータ	/ > *		
A3 コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ項目表	n	警報3の	設定値	_	EU(0%) ~ EU(100%)	(100%)

(備考)

* | 付加仕様 ALM4 を指定しない場合は、A3__(ターミネータ) を返送します。

7.4.10 A4コマンド(UM05用)

A4

HOSTから、UM05の警報 4 の設定値を「設定(変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。付加仕様 [ALM4] 指定時のみ有効です。

適用機種		UM	05		
データセット時 データの流れ (HOST)→(UM05)	А4 _	P 〈ターミネータ	'>		
データリード時 データの流れ HOST → UM05	A4<3	アーミネータ〉			
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ (UM05) → (HOST)	A4 _	Pくターミネータ	7>*		
A4 コマンドの	記号	項目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ項目表	Р	警報4の設定値	-	EU(0%) EU(100%)	(100%)

(備考)

* I 付加仕様 ALM4 を指定しない場合は、A4」_-〈ターミネータ〉を返送します。

7.4.11 SPコマンド(UT15用)

HOSTから、UT15の目標設定値(主設定値)の値を「設定(変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種		UT	15		
データセット時 データの流れ HOST → UT15	SPL	l くターミネータ	7>		
データリード時 データの流れ HOST → UT15	SP (\$	ソーミネータ 〉			
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UTI5 → HOST	SP	ℓ <ターミネー?	7>		
SP コマンドの 対応パラメータ 項目表	記号 l	項 目 目標設定値 (主設定値)	単位 EU	データ範囲 EU(0%) ~ EU(100%)	初期值 EU(0%)
(備考)				1	1

7.4.12 SPコマンド(UT15用)

HOSTから、UTI5の第2目標設定値(副設定値)の値を 「設定(変更)」および「読み取る」機能をもつコマンド です。

適用機種		UT	15		
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15)	ار.S2	m〈ターミネータ	>		
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15)	S2<3	ソーミネータ 〉			
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ UTI5 → HOST	S2_	m〈ターミネータ	'>		
S2 コマンドの	記号	項目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ項目表	m	第2目標設定値 (副設定値)	EU	EU(0%) ~ EU(100%)	EU(0%)
(備考)					

7.4.13 RHコマンド(UT15、UM05共用)

RH

HOSTから、UT15/UM05の測定入力レンジ最大値を「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種			UT15、	UM	05	
データセット時 データの流れ (HOST)→(UTIS UMOS)	このこりませ		こは、ラ	F — 3	タセット機能	とはあ
データリード時 データの流れ (HOST)→(UTI5 UM05)	RHK	ターミネ-	-9>			
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UTIS HOST	RH	ℓ <ター:	ミネータ	7>		
RH コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ項目表	l	測定入力最大値	レンジ	EU	EU(0 %) ~ EU(100%)	EU (100%)
(備考)		_				

7.4.14 RLコマンド(UT15、UM05共用)

HOSTから、UT15/UM05の測定入力レンジ最小値を「読み取る」機能をもつコマンドです。

UT15、UM05 適用機種 データセット時 このコマンドには、データセット機能はあ データの流れ HOST - UT 15 りません。 データリード時 データの流れ RL(ターミネータ) HOST - UT 15 UM 05 データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ RL」 l (ターミネータ) UT 15 UM 05) → (HOST) 記号 項 単位 データ範囲 初期値 RL コマンドの 目 対応パラメータ 測定入力レンジ EU EU(0%) ΕU 項目表 (100%) 最小値 EU(100%) (備考)

7.4.15 DVコマンド(UT15、UM05共用)

DV

HOSTから、現在通信中の相手(UTI5またはUM05いずれか)を認識する機能をもつコマンドです。

適用機種		ι	JT15、	UM	05	
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15) UM05	このこりませ		は、き	データ	フセット機能	とはあ
データリード時 データの流れ (HOST)→(UTIS)	DV<	ターミネー	-タ>		_	
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UTIS HOST	DV	nくターミ	ネータ	7>		
DV コマンドの 対応パラメータ 項目表	記号 n	項 現在HOS 信中のデ コード		単位 一	データ範囲 *UT15″ または *UM05″	初期値 *
(備考) * I UTI5は*UTI	5″、UM	05(‡ *UM	05*のâ	<u>1</u>		

7.4.16 PBコマンド(UT15用)

PB

HOSTから、UT15の比例帯の値を「設定(変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種	UT15						
データセット時 データの流れ	このコ	マンドに	は、ラ	- タ	'セット機能	きはあ	
HOST → UTI5	りませ	た。					
データリード時 データの流れ HOST → UT15	PB (ターミネー	-タ>				
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UTI5 → HOST	PB∟	P(ターミ	ネータ	7 >			
PB コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期個	
対応パラメータ項目表	Р	比例帯		%	0.1~ 300.0	5.0	
(備考)				<u></u>			

7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの 〜注意〜を参照してください。

7.4.17 TIコマンド(UT15用)

HOSTから、UTI5の積分時間の値を「設定(変更)」お よび「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種		UT	15		
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15)	Tlui	〈ターミネータ〉	>		
データリード時 データの流れ HOST → UT15	TI〈夕	ーミネータ〉			
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ UTI5 → HOST	Tlui	くターミネータ	>		
TI コマンドの	記号	項目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ項目表	i	積 分 時 間	秒	0 * 1 1 ~ 3600	240

(備考)

- * I i=0 のときは積分動作なし。
 - 7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの ~注意~を参照してください。

7.4.18 TDコマンド(UT15用)

HOSTから、UTI5の微分時間の値を「設定(変更)」お よび「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種			UT	15		
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15)	TD_	d 〈タ ー	ミネータ	·>		
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15)	TD <	ターミネ	ータ 〉			
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ UTI5 → HOST	TD	dベター	ミネータ	" 〉		
TD コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ 項目表	d	微分	時間	秒	0 * 1 1 ~ 3600	60
(備考)						

- *I d=0のときは微分動作なし。
 - 7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの ~注意~を参照してください。

7.4.19 MRコマンド(UT15用)

MR

HOSTから、UTI5のマニュアルリセット値を「設定 (変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種		UT	15		
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15)	MR	nくターミネージ	タ>		
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15)	MR <	ターミネータ〉			
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ (UTI5)→(HOST)	MRL	,n〈ターミネー:	ፇ 〉		
MR コマンドの	記号	項 自	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ 項目表	n	マニュアル リセット値	%	0.0~	50.0
(備考)	-			_	
		マンド・データ 引してください。	リー	ドコマンド	つ

7.4.20 CTコマンド(UT15用)

CT

HOSTから、UTI5のサイクルタイムの値を「設定(変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種		UT15						
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15)	СТ	t〈ターミネー〉	7 >					
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15)	CT <	ターミネータ〉						
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ UTI5 → HOST	CT	t 〈ターミネー〉	7>					
CT コマンドの	記号	項目	単位	データ範囲	初期値			
対応パラメータ項目表	t	サイクルタイム	秒	I∼120	10			
(備考)			<u></u>					

7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの 〜注意〜|を参照してください。

7.4.21 HYコマンド(UT15用)

HOSTから、UTI5のオン・オフ制御時のヒステリシス コマンドです。(オン・オフ制御にするには、内部デ ィップスイッチの操作が必要です。)

適用機種	UT15					
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15)	HY_h〈ターミネータ〉					
データリード時 データの流れ (HOST)→(UTI5)	HY	ターミネ-	-9>			
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UTI5 → HOST	HY_h 〈ターミネータ〉 * I					
HY コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ 項目表	h	ヒステリ	シス幅		0~100	5
(備考) * オン・オフ制御時以外のときは、HY」-〈ターミネータ〉と						

- なります。
 - 7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの ~注意~を参照してください。

7.4.22 BSコマンド(UT15、UM05共用)

HOSTから、UT15/UM05の測定入力(PV)パイアスの 値を「設定(変更)」および「読み取る」機能をもつコマ ンドです。

適用機種	UT15、UM05					
データセット時 データの流れ (HOST)→(UTIS UM05)	BS∟	b 〈ター	ミネータ	7>		
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15) UM05)	BS (ターミネ	ータ 〉			
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ UT15 UM05 → HOST	BSしb〈ターミネータ〉					
BS コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ	b	測だイ		EU		

(備考)

7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの ~注意~を参照してください。

7.4.23 SCコマンド(UT15用)

SC

HOSTから、UTI5に対し、オーバーシュート抑制機能 *スーパー*の使用/不使用の「設定(変更)」および 「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種	UT15				
データセット時 データの流れ HOST → UT15	SCn 〈ターミネータ〉				
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15)	SC〈ターミネータ〉				
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UTI5 → HOST	SC_n〈ターミネータ〉				
SC コマンドの	記号	項目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ項目表	n	*スーパー* コ ー ド	-	0、[*]	0
/ (## ±/ \	-				

(備考)

*I 0:OFF(不使用)、I:ON(使用)

7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの ~注意~~を参照してください。

7.4.24 ATコマンド(UT15用)

AT


HOSTから、UTI5に対し、オートチューニングの 起動/停止の指示および、UTI5が現在オートチューニング中であるか否かを認識する機能をもつコマンドです。

です。	UT15					
適用機種			uı	15		
データセット時 データの流れ (HOST) → (UT15)	AT ⊔ n 〈ターミネータ〉					
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15)	AT <	ターミネ	-9>			
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ UTI5 → HOST	ل AT	n 〈タ ―	ミネータ	₹>		
AT コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期位
対応パラメータ項目表	n	オートチュ		_	0、1*!	0
(備考)						

* I 0: OFF(AT停止)、 I: ON(AT中)

7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの 〜注意〜」を参照してください。

8. 通信エラー体系



8.1 通信エラー時の応答

エラー表示	エラー項目	内 容
ERR 🗀 101	フォーマット エ ラ ー	受信テキストが正しくない。
ERR 102	イリーガル コ マ ン ド	コマンド (2文字)が未定義。
ERR 🗆 103	データエラー	データフォーマットが正しくない。
ERR 🗆 200	通信エラー	パリティエラー、フレーミングエラー等 のエラー(通信オープン状態時のみ)

8.2 計器エラー時の応答

DPコマンドに対する応答データ。(PVデータの返送の替りに以下のデータを返送します。)

エラー項目	返送データ			
+OVER 時	+0VER			
一OVER 時	-0VER			
バーンアウト時	B_OUT			
RJCエラー時	PV値の直後にRを付加する。			
A/Dコンバータエラー時	E300			
設定パラメータエラー時	E400			
システムデータエラー時	E002			

9. プログラム例

350

END

```
(1) HP9000シリーズ使用
  2
            UT/UP RS232C TEST PROGRAM
       OIM B$(255),D$(255)
  90
       CONTROL 9,3;9600
       CONTROL 9,4; DVAL("000011",2)
  100
  120
       D$=CHR$(27)&"O 01"
  130
       OUTPUT 9:0$
  150
       ENTER 9;B$
       IF O$<>B$ THEN
  160
  161
                     PRINT "ADDRESS ERROR"
  170
                     60T0 290
  180
                 ELSE
  190
                     PRINT B$
  200
       END IF
  220
       LINPUT "CMD=",D$
  230
       IF D$="END" THEN GOTO 280
  240
       OUTPUT 9;D$
       ENTER 91B$
  250
  260
       PRINT B$
       GOTO 220
  270
      D$=CHR$(27)&"C 01"
  290
       OUTPUT 9:D$
       ENTER 918$
  300
  310
       IF D$<>B$ THEN
  311
                     PRINT "ADDRESS ERROR"
  320
                ELSE
                     PRINT "TEST END"
  330
  340
       END IF
```

```
(2) YEWMAC 300 使用(内蔵RS-232C)
   100 DIM A$512, D$512
   110 AS=CHRS(27) - "0 01"
   120 OUTPUT 99,1:A$
   130 ENTER 99,1;D$
   140 PRINT D$
   150 IF LEFT$ (A$, 4) <> LEFT$ (D$, 4) THEN PRINT "ADDRESS ERROR": GOTO 270
   160 PRINT "CMD=";
    170 LINPUT AS
   180 IF A$="END" THEN GOTO 230
   190 OUTPUT 99,1 ;AS
   200 ENTER 99,1;D$
   210 PRINT D$
   220 GOTO 160
   230 A$=CHR$(27)+"C 01"
   240 OUTPUT 99.1:A$
    250 ENTER 99,1:D$
   260 IF LEFT$(A$,4) <> LEFT$(D$,4) THEN PRINT "ADDRESS ERROR" ELSE PRINT "TEST E
       ND"
    270 END
```

(3) IBM PC使用

```
20 ' IBM PC <--> UT/UP RS422(RS232C) TEST PROGRAM
40 DIM L$ (80)
50 OPEN "COM1:9600, N, 8, 1, CSO, DSO" AS #1
60 A$=CHR$(27)+"O 01"
70 PRINT #1, A$
80 LINE INPUT #1, L$
90 IF MID$(L$, 1, 1) = CHR$(&HA) THEN L$=MID$(L$, 2, 80)
100 IF A$<>L$ THEN PRINT "ADDRESS ERROR":GOTO 240
110 PRINT L$
120 LINE INPUT "CMD=", C$
130 IF C$="END" THEN GOTO 190
140 PRINT #1, C$
150 LINE INPUT #1, L$
160 IF MID$(L$, 1, 1) = CHR$(&HA) THEN L$=MID$(L$, 2, 80)
170 PRINT LS
180 GOTO 120
190 A$=CHR$(27)+"C 01"
200 PRINT #1, A$
210 LINE INPUT #1, L$
220 IF MID$(L$, 1, 1) = CHR$(&HA) THEN L$=MID$(L$, 2, 80)
230 IF A$=L$ THEN PRINT "TEST END" ELSE PRINT "ADRESS ERROR"
240 CLOSE
250 END
```

```
(4) PC9801 (NEC) を使用
   3 ′
          RS 422 TEST PROGRAM
   10 'SAVE "1:UTRSTST"
   20
     OPEN "COM: N81NN" AS #2
   30 A$=CHR$(&H1B)+"O 01"
   40 PRINT #2, A$
   50 LINE INPUT #2, D$
   60 IF A$<>D$ THEN PRINT "ADDRESS ERROR":GOTO 180
   70 LINE INPUT "CMD=", C$
   80
     IF C$="END" THEN GOTO 130
   90 PRINT #2, C$
   100 LINE INPUT #2, D$
   110 PRINT D$
   120 GOTO 70
   130 A$=CHR$(&H1B)+"C 01"
   140 PRINT #2, A$
   150 LINE INPUT #2.D$
   160 IF A$<>D$ THEN PRINT "ADDRESS ERROR":GOTO 180
   170 PRINT "TEST END"
   180 CLOSE
   190 END
```